

# ZATÍŽENÍ VÝROBŮ Z PURENITU V TLAKU

## LABORATORNÍ HODNOTY

Stanovení vzpěrné pevnosti podkladní izolační desky na bázi plného Purenitu nebo sendviče (Purenit - PIR - Purenit).

### PLNÝ PURENIT

Purenit	Celková tl.	Výška vzorku	Vzpěrná pevnost	Vzpěrná pevnost
(mm)	(mm)	(mm)	(kN/m)	(kg/m)
30	30	50	130	<b>13000</b>
		100	130	<b>13000</b>
		150	130	<b>13000</b>
		200	130	<b>13000</b>
		250	130	<b>13000</b>
		300	130	<b>13000</b>

### SENDVIČOVÁ DESKA (Purenit - PIR - Purenit)

Sendvič	Celková tl.	Výška vzorku	Vzpěrná pevnost	Vzpěrná pevnost
(mm)	(mm)	(mm)	(kN/m)	(kg/m)
15-30-15	60	50	130	<b>13000</b>
		100	130	<b>13000</b>
		150	130	<b>13000</b>
		200	130	<b>13000</b>
		250	130	<b>13000</b>
		300	130	<b>13000</b>

Pozn.: Při zvětšení tloušťky plného Purenitu i sendviče roste i vzpěrná pevnost!!!



[www.termopan.cz](http://www.termopan.cz)

Stav techniky ke 1/2022